

INFO-PUNKT # 4

Smøring af Dräger FPS 7000-maskens hjelmadapter med SILKOSPRAY®



Smøring af FPS 7000-maskens hjelmadapter med SILKOSPRAY®

For at sikre og bevare en optimal glideevne for maskeadapteren til helmasken FPS 7000 anbefaler vi at smøre maskens hjelmadaptere med S-fix- og Q-fix-tilslutning.

Til det formål skal der sprøjtes med to tryk SILKOSPRAY® i spalten mellem gribedel og metalbøjle som vist herunder



INFO-PUNKT # 4

Smøring af Dräger FPS 7000-maskens hjelmadapter med SILKOSPRAY®



Efter smøring skal begge adaptore trækkes tilbage til anslag tre gange, for at sikre en jævn fordeling af smøremidlet i adapteren.



SILKOSPRAY® anvendes også til smøring af Dräger PSS® lungeautomater.

Bestillingsliste

Beskrivelse	Varenr.
SILKOSPRAY®	1563343