

## INFO-PUNKT # 14

### Rengøring af Dräger X-am 5000 og 5600



**Bemærk venligst at Dräger X-am 5000 og 5600 instrumenter *kun bør renses med koldt vand jævnfør brugermanualen.***

Hvis denne type gasdetektionsinstrumenter renses med sæbe, kan det skade membranerne foran sensorerne. Membranerne mister deres hydrofobe egenskaber og vand kan passere direkte ind til sensorerne, hvilket betyder at IP 67 beskyttelsen ikke længere virker.

Som resultat vil stærk regn eller vandsprøjt kunne gennemtrænge den ødelagte membran og blokere for gasindgangen. Instrumenter med oxygen sensor vil derefter gå i A2 alarm. For at afhjælpe problemer kan hele fronten på instrumentet udskiftes: p/n 8321637.

