

## INFO-PUNKT # 12

### Forbedring af lademodul til Dräger X-am 1/2/5000



#### Baggrund:

Dybt afladede batterier kan ikke genkendes og lades op i lademodulet, når de er monteret i Dräger X-am 1/2/5000 instrumenter. Den eneste mulige metode til opladning af dybt afladede batterier er at tage batteriet ud af instrumentet og holde det nede i laderen indtil LED lyser. Herefter kan batteriet monteres og instrumentet kan atter oplades.

#### Afhjælpning:

Alle lademoduler leveres fra januar 2010 med ny software, som muliggør opladning af dybt afladede batterier. En opdatering af gamle lademoduler er ikke mulig.

