

## Dräger HPS 6200 og tilbehør

Dräger HPS 6200 er en brannmanns hjelm med innebygget visir og som gir god beskyttelse selv under påvirkninger av ekstremt høye temperaturer. I tillegg, det som skiller hjelmen fra andre er det brede spekteret med tilbehør til den.



- BESKYTTELSE MOT GJENNOMTRENGING OG SLAG
- HJELMEN ER PRODUSERT AV DUROPLASTIKK SOM ER MOTSTANDSDYKTIG MOT HØYE TEMPERATURER
- VISIR ER PRODUSERT AV POLYSULFONMATERIALE SOM ER MOTSTANDSDYKTIG MOT HØYE TEMPERATURER
- HURTIGJUSTERENDE SYSTEM MED SELVSIKRENDE MEKANISME MED HELMASKEN ANSIKTMASKEN DRÄGER FPS® 7000



Særpreget ved Dräger HPS 6200 er dens spesielle robusthet og lakk. Videre er hjelmen den letteste hjelmen i sitt slag, og gir så absolutt den nødvendige beskyttelsen. Den integrerte flamme- og varmebarrieren sørger for et bedre klima inni hjelmen selv under påvirkningene fra stigende temperaturer.

Det brede spekteret med tilbehør sikrer allsidigheten og fleksibiliteten som kreves i mange ulike situasjoner, og garanterer perfekt beskyttelse selv under spesielle forhold. I tillegg til de fastsatte godkjenningene, møter hjelmen, samt tilbehøret, enhver testspesifikasjon og er i overensstemmelse med flere sertifiseringer, så som PSA-kravene og hjelmstandard EN 443:2008.

Tilbehøret inkluderer f.eks. en frontplate for feste av identifikasjonssymboler og flammemotsandsdyktige refleksstriper, i spesielt design, som gjør det mulig for lokalisering selv i dårlige siktforhold. Nakkebeskyttelser i ulike versjoner er også tilgjengelig som tilbyr beste beskyttelsen spesielt under brannsløking. Ved alle bruksområder, reduseres den termiske varmebelastningen også med den forbedrede ventilasjonen i hodeområdet.

# Dräger HPS 6200

## HJELMSKALL

produsert av duroplastikk som er motstandsdyktig mot høye temperaturer

## HODEBÅND

enkelt utbyttbart, vaskbart

## VISIR

antiripe-belegg (begge sider), gul nyanse

## INNER HJELM

Flamme-motstandsdyktig, vaskbart Nomex-materiale

## HAKEREIM

forlenget, justerbar Velcro-reim

## FESTESYSTEM

varme-motstandsdyktig, ergonomisk plug-in-feste



## TEKNISKE DATA

### Dräger HPS 6200

Størrelse	Universalstørrelse, justerbar for hodestørrelser 52 til 64 eller alternativt 50/51 (med bruk av ekstra pad)
Vekt	ca. 1365 g
Ytre skall	GRP = glassfiberforsterket plast, motstandsdyktig mot høye temperaturer, spesielt SMC-trykket
Farger	Se bestillingsdata, flere fargekombinasjoner ved etterspørsel
Masketilkoblinger	Passer med tilkoblinger av masker med Supra-adapter og også for de nye Dräger tilkoblingssystemer (Dräger FPS® 7000) s-fix og Q fix
Innerhjelm	Flammemotstandsdyktige, vaskbare reimer av Nomex, hodebånd av "eco-lær" Støttering til hodet med hurtigjusteringssystem for bruk med heldekkende ansiktsmasker med reimer eller 5-punkts seler
Hakerem	3-punkts hakereim/halsreim av Nomex/aramid med polstring, Velcro feste og hurtigutløsende krok
Visir	2 mm polysulfon (gul nyanse), antiripe-belegg og gripetapper på begge sider, godkjent i forhold til EN 14458
Isolasjonsmotstand	E2, E3
Varmestråling	14 kW/sq m
Stabilitet ved lave temperaturer	ned til - 40 °C
Godkjenninger og tester	EN 443:2008, EN 443:1997, maske og hjelm-kombinasjoner i forhold til DIN 58610, Nord Test (som Dräger HPS 6100)

# Standardtilbehør

## NAKKEBESKYTTELSE | REFLEKSSTRIPER

Nakkebeskyttelsene festes enkelt, raskt og sikkert av plug-in-systemet.



ST-13375-2008

**Nomex/  
Aluminium**  
aluminisert med  
omvendt side av  
Nomex III  
R 56 622



ST-13373-2008

**Nomex**  
Nomex/kort og  
stram tilpasning,  
Nomex impregnert  
med fluor karbon  
R 56 620



ST-13374-2008

**Nomex/  
Belgisk type**  
Tre-lags, høykvali-  
tets Nomex/aramid-  
stoff, antistatisk,  
spesielt laget for  
brennslokking inne  
i bygninger,  
motstandsdyktig  
mot mange syrer,  
alkalier og basiske  
løsninger  
R 56 621



ST-13376-2008

**Ull**  
lang (NL type),  
100% ull, olje- og  
vannavstøtende,  
flammehemmen-  
de kanter nederst  
med Nomex III  
R 56 623



ST-13368-2008

**Refleksstriper  
(spesielt design)**  
Style Wing 1  
sitrongul  
R 56 198  
rubinrød  
R 56 199



ST-15141-2008

**Refleksstriper  
(spesielt design)**  
Style Wing 2  
sitrongul  
R 56 396  
rubinrød  
R 56 397



ST-13339-2008

**Sett med  
refleksstriper**  
Sølv  
R 56 029  
gul  
R 56 141  
Klebende  
mønstersett  
R 56 120

## FRONTPLATE | LYKT | LYKTHOLDER

Frontplatene er tilgjengelig i ulike farger og med ekstra gummiringer.



ST-15142-2008

R 56-  
-012 -020 -011 -013 -044 -017 -018 -014 -029

Dräger-lyktene lyser usedvanlig godt, spesielt lett i vekt og robust.



ST-13357-2008

**Lykt UK 4AA-ES1**  
Hjelmlykt i gult  
med høyeste  
EX-beskyttelses-  
klasse  
R 56 109



ST-13378-2008

**Lykt UK 4 LED**  
High-power lykt  
med ny LED-  
teknikk  
R 56 724



ST-13377-2008

**Lyktholder  
Dräger S-feste**  
i svart plast som er  
motstandsdyktig  
mot høye tempera-  
turer  
R 56 700



**Lyktholder Dräger  
Q-feste**  
i svart plast som er  
motstandsdyktig  
mot høye tempera-  
turer  
R 56 950

## VIDERE, SPESIELT TILBEHØR

Mer tilbehør sikrer enda bedre beskyttelse av brukeren.



ST-13351-2008

**Ekstra pad**  
for hodestørrelser  
50 til 51  
R 56 072



ST-13371-2008

**Antidugg-middel**  
for alle visir  
R 56 542



ST-13372-2008

**Visir**  
anti-ripe (AS/AS)  
belegg på begge  
sider  
R 56 555



ST-13352-2008

**Vernebriller**  
svart, visir av poly-  
carbonat (2 m),  
antiripe med anti-  
dugg-belegg,  
optisk klasse 2 og  
ballistisk beskyt-  
telse klasse B  
R 56 076



ST-15132-2008

**Adapterring for  
Savox-Coms**  
R 56 828



ST-15140-2008

**Adapter for  
kommunikas-  
jonssystem**  
høyre  
R 56 825  
venstre  
R 56 826



**Maskeadapter,  
ettermonterings-  
utstyr**  
Dräger Q-feste  
Fester til punkter  
på hjelmen erstat-  
tet for monter-  
plate for S-feste  
R 56 824

**BESTILLINGSINFORMASJON****Basisversjon av Dräger HPS 6200 (svart matt hjelm frontplate)**

Hjelm, selvlysende	R 56 550
Hjelm, hvit	R 56 530
Hjelm, rød	R 56 540
Hjelm, blå	R 56 560
Hjelm, sinkgul	R 56 570
Hjelm, svart	R 56 580
Hjelm, lys gul	R 56 590

**Flere versjoner av Dräger HPS 6200 (hjelmskall og hjelmens frontplate i samme farge)**

selvlysende	R 56 566
hvit	R 56 576
rød	R 56 586
blå	R 56 596
sinkgul	R 56 606
svart	R 56 616
lys gul	R 56 626

(Flere farger for hjelmskallet og hjelmens frontplate på etterspørsel)

**Dräger Safety AG & Co. KGaA**

Revalstrasse 1  
23560 Lübeck, Germany  
Tel +49 451 882-0  
Fax +49 451 882-2080

[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

**DATTERSELSKAPER****DANMARK**

Dräger Safety Danmark A/S  
Generatovej 6 B  
2730 Herlev  
Tel +45 4450 0000  
Fax +45 4450 0001  
[www.draeger.dk](http://www.draeger.dk)

**NORGE**

Dräger Safety Norge AS  
Pb. 6318 Etterstad, 0604 Oslo  
Niils Hansensvei 2, 0667 Oslo  
Tel +47 414 02 400  
Fax +47 22 64 31 99  
[www.draeger.no](http://www.draeger.no)

**SVERIGE**

Dräger Safety Sverige AB  
Ögärdesvägen 19 D  
43330 Partille  
Tel +46 31 34 09 090  
Fax +46 31 34 09 099  
[www.draeger.se](http://www.draeger.se)